

## DMOEP MID Setup



PIN 2709

|                      |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SETUP MENU</b>    | mit "+" und "-" wird das gewünschte Menü markiert und mit "Set" angewählt; mit "+" und "-" wird der gewünschte Wert eingestellt und mit "Set" bestätigt                                       |
| FUEL CONTENT xxxl    | der aktuelle Treibstoffvorrat wird eingestellt; die Anzeige wird im Flug über die Verbrauchsmessung aktualisiert; die Funktion ist nicht verfügbar, wenn ein Tankgeber eingebaut ist          |
| FLOW FACTOR xxx%     | hier kann die Verbrauchsmessung kalibriert werden: gemessener Verbrauch 10% niedriger als angezeigt => Faktor 10% höher setzen                                                                |
| RES.MAINT.TIMER Y/N  | "Y" setzt den Wartungsintervallzähler auf 50h                                                                                                                                                 |
| SET TIME xx:xx       | Zeit, Format hh:mm                                                                                                                                                                            |
| SET DATE xx.xx.xxxx  | Datum, Format dd.mm.yyyy                                                                                                                                                                      |
| DOOR WARNING Y/N     | "Y" wenn eine Türwarnung installiert ist                                                                                                                                                      |
| CALIB TANK EMPTY Y/N | "Y" kalibriert den Tankgeber auf den leeren Tank                                                                                                                                              |
| CALIB TANK FULL Y/N  | "Y" kalibriert den Tankgeber auf den vollen Tank                                                                                                                                              |
| TANK VOLUME xxxl     | Tankvolumen eingeben, "0" zum Ausblenden der Tankanzeige                                                                                                                                      |
| RESERVE VOLUME xxl   | "0" eingeben wenn kein Tankgeber eingebaut ist; sonst nicht messbare Restmenge eingeben                                                                                                       |
| REGISTRATION xxxxx   | Flugzeugkennzeichen (max. 8 Zeichen)                                                                                                                                                          |
| SYSTEM SETUP ****    | PIN geschützter Systembereich                                                                                                                                                                 |
| RESET TOTAL TIME x   | wenn die Gesamtmotorlaufzeit auf Null gesetzt werden soll:<br>"Y" anwählen und mit „SET“ bestätigen; „SURE“ beantworten durch Drücken von "+" und "-" und gleichzeitiges Bestätigen mit "Set" |